

# 9 recommandations pour protéger efficacement votre machine JURA

## Remise en service



1. Vérifiez le paramétrage de la langue. Sélectionnez «Français».

Vérifiez le paramétrage du niveau de dureté de l'eau.



2. Si le message «Remplir système» s'affiche plusieurs fois, cela peut signifier que le processus n'est pas exécuté correctement. Remplissez alors le réservoir avec de l'eau tiède pour débloquer cette étape.



5. Ne versez jamais plus de deux doses rases de café moulu dans l'entonnoir de remplissage (ou une dose rase sur certaines machines de la ligne ENA). L'entonnoir de remplissage pour café moulu n'est PAS un réservoir de stockage. Versez uniquement du café moulu dans l'entonnoir de remplissage, jamais de chocolat en poudre, de café lyophilisé ou de succédané de café comme la chicorée.



6. Retirez toujours le réservoir d'eau de la machine pour le remplir d'eau fraîche.

## Fonctionnement quotidien



3. Afin de profiter pleinement de toutes ses possibilités tout en garantissant le meilleur usage de votre machine, nous vous conseillons de relire son mode d'emploi avant de la remettre en service.



4. Réglez la finesse de la mouture en calibrant le broyeur de la machine. **Le bouton servant à ajuster le niveau de mouture ne doit être activé que lorsque le broyeur est en fonctionnement.** Le schéma ci-dessous vous indique le réglage de mouture à adopter en fonction de la couleur de torréfaction de vos grains de café.



7. Videz toujours le récipient à marc de café lorsque la machine est allumée et patientez 8 secondes avant de le remettre en place. Dans le cas contraire, le compteur de marc n'est pas réinitialisé.



8. Ne retirez pas le bac d'égouttage ni le récipient à marc de café tant que la machine est en cours de fonctionnement.



NB : sur la gamme ENA (3/5/7 et 9), les 3 points à gauche correspondent au réglage fin et le point unique à droite correspond au réglage le plus grossier.

## Entretien



9. L'utilisation de détergents et de détartrants inadéquats peut entraîner une détérioration de la machine et la présence de résidus dans l'eau. Utilisez prioritairement les produits d'entretien JURA d'origine. Ils sont adaptés de manière optimale aux programmes d'entretien intégrés de votre machine à café automatique. Utilisez prioritairement les tablettes de détartrage JURA, jamais de détartrants liquides. Si vous employez une cartouche filtrante CLARIS, retirez-la et désactivez-la avant de détartrer la machine.



Si nécessaire, relisez les instructions d'utilisation avant de remettre la machine en service.

