



## IMPRESSA F8 – Resumo das informações mais importantes



O “Manual de instruções IMPRESSA F8”, em conjunto com este manual breve “IMPRESSA F8 – Resumo das informações mais importantes”, recebeu a aprovação do instituto independente de controlo alemão TÜV SÜD graças à sua fácil compreensão, ao seu conteúdo completo e ao seu rigor.

## IMPRESSA F8 – Resumo das informações mais importantes



Este manual breve não substitui o “Manual de instruções IMPRESSA F8”. Primeiro, leia e respeite as instruções de segurança e advertências para evitar perigos.

### Lavar o aparelho



O processo de lavagem pode ser ativado de modo manual em qualquer altura.

**Pré-requisito:** no visor é exibido “Por favor, seleccionar”.

- ▶ Coloque um recipiente por baixo da saída de café.
- P** ▶ Pulse a tecla P.  
“Estado de manutenção” (“1/7”)
-  ▶ Rode o Rotary Switch até ser exibido “Estado de manutenção” (“2/7”).
- ▶ Pulse a tecla “Lavagem café” para ativar o processo de lavagem.  
“Aparelho lavando”, pela saída de café sai água.  
A lavagem para automaticamente. O visor exibe “Por favor, seleccionar”.

### Lavar o bocal de espuma fina

- i** O presente capítulo é válido para o **bocal de espuma fina pro** e para o **bocal de espuma fina**.

Após cada preparação de leite, a IMPRESSA solicita uma lavagem do bocal para Cappuccino.

**Pré-requisito:** no visor é exibido “Lavar o sistema de leite”.

- ▶ Coloque um recipiente por baixo do bocal de espuma fina.
-  ▶ Pulse o Rotary Switch.  
“Selector abrir”
-  ▶ Abra o seletor na posição .
- “Cappuccino enxaguando”, o bocal de espuma fina é lavado.  
A lavagem para automaticamente. O visor exibe “Selector fechar”.
-  ▶ Feche o seletor na posição .
- O visor exibe “Por favor, seleccionar”.



## Limpar o bocal de espuma fina

- i** O presente capítulo é válido para o **bocal de espuma fina pro** e para o **bocal de espuma fina**.

Para que o bocal de espuma fina funcione na perfeição, ele terá de ser limpo **diariamente** sempre que tenha preparado leite. A sua IMPRESSA **não** solicitará a limpeza do bocal de espuma fina.

### CUIDADO

Se for utilizado um produto de limpeza incorreto, existe risco de danos no aparelho e de resíduos na água.

- ▶ Utilize apenas os produtos de manutenção originais da JURA.

- i** O produto de limpeza do sistema de leite da JURA pode ser adquirido numa loja especializada.

**Pré-requisito:** no visor é exibido **“Por favor, seleccionar”**.

**P**

- ▶ Pulse a tecla P.

**“Estado de manutenção” (“1/7”)**

- ▶ Pulse a tecla **“Limpiar Cappuccino”**.

- ▶ Pulse a tecla **“Iniciar”**.

- ▶ Pulse novamente a tecla **“Iniciar”**.

**“Limpiador Cappuccino”**

- ▶ Remova o tubo do leite do reservatório de leite ou do pacote Tetra Pak de leite.

- ▶ Encha um recipiente com 250 ml de água limpa e adicione uma tampa de dosagem do produto de limpeza do sistema de leite.

- ▶ Mergulhe o tubo do leite no recipiente.

- ▶ Coloque um recipiente por baixo do bocal de espuma fina.

- ▶ Pulse a tecla **“Continuar”**.

**“Limpiar Cappuccino”**

Assim que o aparelho estiver quente, o visor exibe **“Selector abrir”**.



- ▶ Abra o seletor na posição **↵**.

**“Cappuccino está a limpar”**, o bocal de espuma fina e o tubo do leite são limpos.

**“Selector fechar”**



- ▶ Feche o seletor na posição **➡**.


**“Água para Cappuccino”**

- ▶ Lave o recipiente exaustivamente, encha-o com 250 ml de água limpa e mergulhe o tubo do leite no recipiente.



- ▶ Esvazie o outro recipiente e volte a colocá-lo por baixo do bocal de espuma fina.
- ▶ Pulse a tecla “Continuar”.  
“Selector abrir”
- ⊖ ▶ Abra o seletor na posição ⊖.  
“Cappuccino está a limpar”, o bocal de espuma fina e o tubo do leite são lavados com água limpa.  
“Selector fechar”
- ⓘ ▶ Feche o seletor na posição ⓘ.  
O visor exibe “Por favor, seleccionar”.

## Desmontar e lavar o bocal de espuma fina



Para que o bocal de espuma fina funcione na perfeição, e por razões de higiene, ele terá de ser desmontado e lavado **diariamente** sempre que tenha preparado leite. A sua IMPRESSA não solicitará a desmontagem e lavagem do bocal de espuma fina.

- ▶ Retire o tubo do leite e lave-o exaustivamente com água corrente.
- ▶ Puxe cuidadosamente o bocal de espuma fina do Connector System® com um ligeiro movimento de rotação.
- ▶ Desmonte o bocal de espuma fina separando as suas peças soltas.
- ▶ Lave bem todas as peças do bocal de espuma fina com água corrente. Em caso de resíduos de leite muito secos, coloque primeiro as peças soltas numa solução de 250 ml de água fria e 1 tampa de dosagem do produto de limpeza do sistema de leite da JURA. Depois, lave bem as peças soltas
- ▶ Volte a montar o bocal de espuma fina.

**i** Tenha atenção para que todas as peças soltas estejam devidamente encaixadas e com firmeza, para que o bocal de espuma fina possa funcionar na perfeição.

- ▶ Encaixe o bocal de espuma fina com firmeza no Connector System®.

## Colocar e ativar o filtro

A sua IMPRESSA não precisará de ser descalcificada se utilizar o cartucho do filtro CLARIS Blue. Caso ainda não tenha ativado o filtro na altura da primeira colocação em funcionamento, poderá fazê-lo em seguida.

- i** Realize o processo “Colocar o filtro” sem interrupções. Assim, o bom funcionamento da sua IMPRESSA está garantido.

**Pré-requisito:** no visor é exibido “Por favor, seleccionar”.

- P** ▶ Pulse a tecla P.  
“Estado de manutenção” (“1/7”)
-  ▶ Rode o Rotary Switch até ser exibido “Ajustes da manutenção” (“6/7”).
  - ▶ Pulse a tecla “Funcionamento do filtro”.  
“Funcionamento do filtro”
  - ▶ Pulse a tecla “Ativo”.
  - ▶ Pulse a tecla “Guardar”.  
O visor exibe “Guardada” por breves instantes.  
“Inserir o filtro”
  - ▶ Remova e esvazie o depósito de água.
  - ▶ Abra o suporte do filtro.
  - ▶ Retire o cartucho do filtro CLARIS Blue do Welcome Pack.
  - ▶ Coloque o cartucho do filtro CLARIS Blue no depósito de água, pressionando levemente.
  - ▶ Feche o suporte do filtro. Ouvi-lo-á a encaixar.



- i** O filtro também deverá ser mudado após dois meses. Ajuste o período de tempo com a ajuda do disco de data existente no suporte do filtro do depósito de água.

- ▶ Encha o depósito de água com água limpa e fria e coloque-o novamente no aparelho.
- ▶ Coloque um recipiente (mínimo 300 ml) por baixo do bocal de espuma fina.
- ▶ Pulse a tecla “Continuar”.  
“Selector abrir”

-  ▶ Abra o seletor na posição .  
“Filtro é lavado”, pelo bocal de espuma fina sai água.

- i** Poderá interromper a lavagem do filtro a qualquer altura. Para isso, feche o botão rotativo. Abra o botão rotativo para retomar a lavagem do filtro.

- i** A água pode apresentar uma leve alteração da cor. Isso não é prejudicial à saúde e não altera o sabor.



A lavagem do filtro para automaticamente após a circulação de aproximadamente 300 ml de água. O visor exibe “Seletor fechar”.

- ▶ Feche o seletor na posição ①.  
O visor exibe “Por favor, seleccionar”. O filtro está ativado.

## Mudar o filtro

- i** Após um fluxo de 50 litros de água, a ação do filtro estará esgotada. A sua IMPRESSA solicita automaticamente uma mudança do filtro.
- i** O filtro também deverá ser mudado após dois meses. Ajuste o período de tempo com a ajuda do disco de data existente no suporte do filtro do depósito de água.
- i** Não há solicitação de mudança do filtro se o cartucho do filtro CLARIS Blue não estiver ativado no modo de programação.
- i** Os cartuchos do filtro CLARIS estão à venda em lojas especializadas.

**Pré-requisito:** no visor é exibido “Mudança do filtro”.

- P** ▶ Pulse a tecla P.  
“Estado de manutenção” (“1/7”)
- ▶ Pulse a tecla “Mudança filtro”.  
“Mudança filtro”
- ▶ Pulse a tecla “Iniciar”.
- ▶ Pulse novamente a tecla “Iniciar”.  
“Mudar o filtro”
- ▶ Remova e esvazie o depósito de água.
- ▶ Abra o suporte do filtro e remova o cartucho do filtro CLARIS Blue usado.
- ▶ Coloque um novo cartucho do filtro CLARIS Blue no depósito de água, pressionando levemente.
- ▶ Feche o suporte do filtro. Ouvi-lo-á a encaixar.
- ▶ Encha o depósito de água com água limpa e fria e coloque-o novamente no aparelho.





- ▶ Coloque um recipiente (mínimo 300 ml) por baixo do bocal de espuma fina.
- ▶ Pulse a tecla “Continuar”.
- “Selector abrir”
- ▶ Abra o seletor na posição .
- “Filtro é lavado”, pelo bocal de espuma fina sai água.
- i** Poderá interromper a lavagem do filtro a qualquer altura. Para isso, feche o botão rotativo. Abra o botão rotativo para retomar a lavagem do filtro.
- i** A água pode apresentar uma leve alteração da cor. Isso não é prejudicial à saúde e não altera o sabor.
- A lavagem do filtro para automaticamente após a circulação de aproximadamente 300 ml de água. O visor exibe “Selector fechar”.
- ▶ Feche o seletor na posição .
- O visor exibe “Por favor, seleccionar”.

## Limpar o aparelho

Após 200 preparações ou 80 lavagens iniciais, a IMPRESSA solicita uma limpeza.

### CUIDADO

Se for utilizado um produto de limpeza incorreto, existe risco de danos no aparelho e de resíduos na água.

- ▶ Utilize apenas os produtos de manutenção originais da JURA.

- i** O programa de limpeza dura aproximadamente 20 minutos.
- i** Não interrompa o programa de limpeza. Isso prejudicaria a qualidade da limpeza.
- i** As pastilhas de limpeza da JURA estão à venda em lojas especializadas.

**Pré-requisito:** no visor é exibido “Limpar máquina”.

- P** ▶ Pulse a tecla P.
- “Estado de manutenção” (“1/7”)
- ▶ Pulse a tecla “Limpeza”.
- “Limpeza”
- ▶ Pulse a tecla “Iniciar”.
- ▶ Pulse novamente a tecla “Iniciar”.
- “Esvaziar borras”



- ▶ Esvazie a bandeja de recolha de água e o depósito de borras de café e volte a colocar os mesmos.

“Pulsar o Rotary Switch”

- ▶ Coloque um recipiente por baixo da saída de café.



- ▶ Pulse o Rotary Switch.

“Aparelho limpando”, pela saída de café sai água.

O processo é interrompido, “Adicionar pastilha”.

- ▶ Abra a tampa do funil de enchimento para café moído.

- ▶ Coloque uma pastilha de limpeza da JURA no funil de enchimento.

- ▶ Feche a tampa do funil de enchimento.

“Pulsar o Rotary Switch”



- ▶ Pulse o Rotary Switch.

“Aparelho limpando”, pela saída de café sai várias vezes água.

O processo para automaticamente.

“Esvaziar borras”

- ▶ Esvazie a bandeja de recolha de água e o depósito de borras de café e volte a colocar os mesmos.

O visor exhibe “Por favor, seleccionar”. A limpeza está concluída.

## Descalcificar o aparelho

Como consequência normal da sua utilização, ocorre o depósito de sedimentos de calcário na máquina. A IMPRESSA solicitará automaticamente uma descalcificação. A calcificação depende do grau de dureza da água utilizada.

### ⚠ CUIDADO

Há perigo de irritação da pele e dos olhos devido ao agente descalcificador.

- ▶ Evite o contato com a pele e com os olhos.
- ▶ Remova o agente descalcificador com água limpa. Se houver contacto com os olhos, consulte um médico.

### CUIDADO

Se for utilizado um agente descalcificador incorreto, existe risco de danos no aparelho e de resíduos na água.

- ▶ Utilize apenas os produtos de manutenção originais da JURA.

**CUIDADO** Perigo de danos no aparelho se o processo de descalcificação for interrompido.

- ▶ Efetue a descalcificação até ao fim.

**CUIDADO** Existe risco de danos nas superfícies delicadas (p. ex. mármore) devido ao contacto com agente descalcificador.

- ▶ Remova imediatamente os salpicos que atinjam tais superfícies.

**i** O programa de descalcificação dura aproximadamente 40 minutos.

**i** As pastilhas anticalcário da JURA estão à venda em lojas especializadas.

**i** Não há solicitação para a descalcificação se utilizar um cartucho do filtro CLARIS Blue e o mesmo estiver ativado.

**Pré-requisito:** no visor é exibido “Descalcificar máquina”.

**P** ▶ Pulse a tecla P.

“Estado de manutenção” (“1/7”)

▶ Pulse a tecla “Descalcificação”.

“Descalcificação”

▶ Pulse a tecla “Iniciar”.

▶ Pulse novamente a tecla “Iniciar”.

“Esvaziar bandeja”

▶ Esvazie a bandeja de recolha de água e o depósito de borras de café e volte a colocar os mesmos.

“Colocar no tanque”


▶ Remova e esvazie o depósito de água.

▶ Dissolva totalmente o conteúdo de uma bandeja de blister (3 pastilhas anticalcário da JURA) em 500 ml de água morna. O procedimento pode durar alguns minutos.

▶ Despeje a solução no depósito de água vazio e coloque-o novamente.

“Selector abrir”

▶ Puxe cuidadosamente o bocal de espuma fina do Connector System® com um ligeiro movimento de rotação.



## IMPRESSA F8 – Resumo das informações mais importantes



- ▶ Coloque um recipiente (mínimo 500 ml) por baixo do Connector System®.
- ⊖ ▶ Abra o seletor na posição .
  - “Aparelho descalcificando”, pelo Connector System® sai várias vezes água.
  - O processo é interrompido, “Selector fechar”.
- ⓘ ▶ Feche o seletor na posição .
  - “Aparelho descalcificando”, o processo de descalcificação é continuado.
  - O processo é interrompido, “Esvaziar bandeja”.
- ▶ Esvazie a bandeja de recolha de água e o depósito de borras de café e volte a colocar os mesmos.
  - “Encher o depósito de água”
- ▶ Esvazie o recipiente e coloque-o por baixo do Connector System® e da saída de café.
- ▶ Remova o depósito de água e lave-o bem.
- ▶ Encha o depósito de água com água limpa e fria e coloque-o novamente no aparelho.
  - “Selector abrir”
- ⊖ ▶ Abra o seletor na posição .
  - “Aparelho descalcificando”, o processo de descalcificação é continuado.
  - O processo é interrompido, “Selector fechar”.
- ⓘ ▶ Feche o seletor na posição .
  - “Aparelho descalcificando”, o processo de descalcificação é continuado.
  - O processo é interrompido, “Aparelho descalcificando”.
  - Pela saída de café sai água.
  - “Esvaziar bandeja”
- ▶ Monte novamente o bocal de espuma fina no Connector System®.
- ▶ Esvazie a bandeja de recolha de água e o depósito de borras de café e volte a colocar os mesmos.
  - O visor exhibe “Por favor, seleccionar”. A descalcificação está concluída.
- i** No caso de uma interrupção imprevista do processo de descalcificação, lave bem o depósito de água.